


Gebruiksaanwijzing Vaatwasser



- Spoel de vaat goed af, anders wordt het in 2 minuten niet goed schoon gewassen
- Zet de vaatwasser aan door op **knop 1** te drukken
- Laat de vaatwasser opwarmen tot ongeveer 60 graden, zie groene display.
(duurt ongeveer half uur/drie kwartier)
- Gooi, **éénmalig** een **heel klein beetje zeep** onderin de machine
- Druk op **knop 2** (tevens programma 2)
- Droog na de piep de was na, anders komen er vieze witte plekken op
- Zet e.v.t. de volgende mand in de vaatwasser en herhaal de procedure
- Aan het einde van de dag: Verwijder het linker filter (**foto 1**) trek de plug eruit, zodat deze helemaal is verwijderd (**foto 2 + 3**)



foto 1




foto 2



foto 3

- Druk op **knop 3** om de machine te reinigen
- Doe de plug terug en druk goed in (moet klik voelen) plaats filter terug
Zet de vaatwasser uit door op **knop 1** te drukken