

Gebruiksaanwijzing Verwarming in kas 1

Pelletkachel:

De pelletkachel wordt gebruikt als hoofdverwarming

- Druk op aan/uit knop (**knop 1**)
- Zet met linkerpijltjes (**zie blauwe pijl**) op de gewenste temperatuur bevestig met de knop set (**knop 2**)
- Zet met rechterpijltjes (**zie groene pijl**) op de gewenste uitblaas kracht en bevestig met de knop set (**knop 2**)
- Om kachel uit te zetten druk op aan/uit knop (**knop 1**)
- Vul tijdig de pellets aan, door de bovenklep te openen met opener (**foto 1**) en pelletkorrels (**foto 2**) aan te vullen tot rooster

display



foto 1 bovenklep



foto 2 bijvullen met pellets

