

Gebruiksaanwijzing Gasfornuis / oven

Gasfornuis:

- Druk de groene knop in (**zie rode pijl**)
- Draai de grote zwarte knop, links, op het vlamtekentje (**zie blauwe pijl**)
- Druk deze knop in totdat je ontsteking hoort, vlammetje moet dan onsteken.
- Zo niet, herhaal de stappen hierboven



Gasoven:

Om gasoven te ontsteken. Open de gasoven. Op de bodem van de oven, aan de voorzijde zit een klepje (zie foto's), open deze. Zorg dat de groene knop ingedrukt is (**zie rode pijl**). Zet de linker draaiknop op vlammetje (**zie blauwe pijl**) en druk in. Vlam moet onsteken, als er een vlammetje is (foto 2, zie **oranje pijl**) knop nog even ingedrukt houden (anders gaat het fornuis weer uit) en op gewenste temperatuur zetten. Sluit het klepje weer.




foto 1



foto 2